

Singcus KMS-6700 караоке тоглуулагчийн удирдлаганы тайлбар



- | | |
|---|---|
| 1. Алга таших дуу сонгох | 17. Дууг хураах |
| 2. Дуучны хоолойг давхар явуулах/цуцлах | 18. Дууг нэрээр нь хайх |
| 3. Дууг чангалах | 19. Дууг дуучны нэрээр хайх |
| 4. Дугаралтыг эрэгтэй хүний хоолойнд тохируулах | 20. Арын дүрсийг тохируулах/хүүхдүүд, 3D, оддын амьдрал, спорт, байгаль, экстернал видео гэх мэт/ |
| 5. Дууны өнгө дээшнэ | 21. Бүжгийн ая сонгоно: /шогшоо, диско, блюз, фолк, рок/ |
| 6. Дууны темпо хурдсана | 22. MP3 дууг хайх |
| 7. Дууны давтамжийг тохируулах/нэг удаа явуулах, дахин давтах, үргэлжлүүлэн явуулах, дууг санамсаргүйгээр сонгох/ | 23. MTV дууг хайх |
| 8. Дугаралтын төрлийг сонгох: /дээнс, поп, рок, амьд, сонгодог/ | 24. Дууг кодоор нь хайх |
| 9. Дууг суллах | 25. Эхлүүлэх |
| 10. Дугаралтыг эмэгтэй хүний хоолойнд тохируулах | 26. Цуцлах |
| 11. Дууны өнгө доошно | 27. Дууг урьдчилан захиалах |
| 12. Дууны темпо удааширна | 28. Дууны зөвхөн эхний хэсгийг дуулах |
| 13. Тэмцээн зохиох | 29. Түр зогсоох |
| 14. Шинэ дууг хайх | 30. Сануулсан дууны эхэнд сануулах |
| 15. Нийтлэг дууг хайх | 31. Сануулсан дууг цуцлах |
| 16. Дэлгэцийг барьж байх | 32. Хуудсыг солих |
| | 33. Дэлгэцэн дээрхийг сонгох |
| | 34. Захиалгыг зөвшөөрөх |
| | 35. Дууг бичиж хайх |