



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА



Улаанбаатар хот 2013 он

МИКРО ПРОЦЕССЫН УДИРДЛАГА

Микро процессын удирдлаганы харагдах байдал



LCD дэлгэц.

LCD дэлгэцэн дэхь цэс нь Англи хэл дээр байх бөгөөд дэлгэцийн арын гэрэл нь цагаан өнгөтэй. Систем хэвийн ажиллаж байх үед дэлгэцэнд тухайн үеийн температур болон чийгшилт, төхөөрөмжийн гаралтын байдал болох хөргөлт, халаалт, ууршуулалт, чийгшүүлэлт мөн төхөөрөмжний горим болох дан, удирдах, түр горим мөн төхөөрөмжний ажиллагааны байдал болох ажиллагаа, түр горим, түгжих мөн дохиололын мэдээлэл болон тухайн өприйн цаг, өдөр үзэгдэнэ.

21°C	Heat	SIG
50%rh	Hum	RUN
High Hum		1/4
2012/01/01		00:00

Хяналтын товч.

Микро процессын удирдлаганы товч нь 5 байх ба дараах байдалтай байна.



Товчны тайлбарыг хүснэгтээр үзүүлвэл:

Товчнууд	Функцын тодорхойлол	
ON/OFF button	Төхөөрөмжийг асаана эсвэл унтраана 3 сек дарна.	
Esc button	Дэлгэцийг хэвийн байдал руу буцаах эсвэл өмнөх цэс рүү орох, өгөгдлийг устгах болон өөрчилөх, дохиололын чимээг хаах	
Down button	Сумыг доош хөдөлгөх эсвэл өгөгдлийн үнэлэмжийг бууруулах. Дэлгэцийг доош гүйлгэх	
Enter button	Дэлгэцэн дэхь сонгосон цэс рүү орно. Өгөгдлийн тохиргооны үнэлэмжийг батлана.	
Up button	Сумыг дээш хөдөлгөх эсвэл өгөгдлийн үнэлэмжийг өсгөх. Дэлгэцийг дээш гүйлгэх	

Ажиллагааны жишээ:

Жишээ 1. Үндсэн цэсэнд нэвтрэх үг оруулах.

Төхөөрөмж ажилласаны дараа нэвтрэх товч даран үндсэн цэс рүү орно.

- 1. Нэвтрэх товчыг даран нэвтрэх үг цонхонд нэвтрэнэ.
- 2. Нэвтрэх товчоор нэвтрэх үг цонхны мэдээлэлын талбарыг идвэхжүүлэнэ.
- 3. Дээш болон доош товчоор одоо байгаа тоог өөрчилөнө.
- 4. Нэвтрэх товчоор үндсэн цэсэнд оруулсан нэвтрэх үгийг баталгаажуулна.

Жишээ 2. Өгөгдлийг өөрчлөх.

Дохиололын гаралтын өндөр температурын өгөгдөл дээр жишээ авъя.

- 1. Дээш эсвэл доош товчыг даран үндсэн цэснээс дохиололын цэсийг сонгоно.
- 2. Нэвтрэх товчоор дохиололын цэс рүү орно.
- 3. Дээш эсвэл доош товчоор Дохиолол цэснээс дохиололын гаралтыг сонгоно.
- 4. Нэвтрэх товчоор дохиололын гаралт цонх руу нэвтрэнэ.
- 5. Дээш эсвэл доош товчоор өндөр температурыг сонгоно.
- 6. Нэвтрэх товчоор өндөр температурын өгөгдлийн талбайг идвэхжүүлэнэ.
- 7. Дээш эсвэл доош товчоор өгөгдлийн сонголтыг сонгоно.
- 8. Сонгосны дараа нэвтрэх товчоор баталгаажуулана. Өгөгдөл нөлөөлөлийг авах болно.
- 9. Буцах товчоор өмнөх цэс рүү буцна.

ХЯНАЛТЫН ДЭЛГЭЦ

Асах үеийн дэлгэц.

Төхөөрөмж хүчдэлтэй холбогдсоны дараа асах команд авсны дараа дэлгэц дараах байдалтай байна.



Хэвийн дэлгэц.

Төхөөрөмж асах команд авсны дараа 10 секунд болоод/өгөгдмөл/ хэвийн дэлгэц дэлгэгдэнэ. Үүний утга нь төхөөрөмж ажиллагаанд бэлтгэгдэж байна гэсэн үг. Хэвийн дэлгэцэнд тухайн үеийн температур болон чийгшилт, төхөөрөмжийн гаралтын байдал болох хөргөлт, халаалт, ууршуулалт, чийгшүүлэлт мөн төхөөрөмжний горим болох дан, удирдах, түр горим мөн төхөөрөмжний ажиллагааны байдал болох ажиллагаа, түр горим, түгжих, унтрах, унтах мөн дохиололын мэдээлэл болон тухайн өприйн цаг, өдөр үзэгдэнэ.



Нэвтрэх үгийн дэлгэц.

Хэвийн дэлгэцэн дээр нэвтрэх товч дарснаар нэвтрэх үгийн дэлгэц бий болно.



Микро процессын удирдлага =

3 түвшинд нэвтрэх үг хэрэглэн цэсийг хэрэглэж болно. Үүнийг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Түвшин	Хэрэглэгч	Анхдагч нэвтрэх үг	Тайлбар
1	Ерөнхий оператор	0001	Бүх цэсний мэдээлэлийг ачаална. Зөвхөн температур болон чийгшилтийн тохиргоог тавьж болно. Бусдыг нь өөрчилөх боломжгүй
2	Засвар үйлчилгээний ажилтан	-	Бүх өгөгдлийг өгч болно.
3	Үйлдвэрийн техникч	-	-

Нэвтрэх үгийг буруу оруулсан тохиолдол тохиргоо хийх боломжгүй зөвхөн цэсийг харах болно. Мөн та ямар нэг өгөгдөл өөрчөх боломжгүй. Ийм нөхцөлд та дахин эхлэх ёстой. Жишээ 1 үз.

ЦЭСНИЙ БҮТЭЦ

Үндсэн цэс.

Нэвтрэх үгийг оруулж баталгаажуулсанаар үндсэн цэс бий болно. Жишээ2 үзнэ үү.



Үндсэн цэсний төрөлийг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Цэсний төрөл	Тодорхойлол
Дохиололын цэс Дохиололын өгөгдлийг тавих, дохиололын бичигдсэн мэдээлэлий	
Танина а	дохиолол оичигдсэн мэдээлэл
Тохиргоо	температур оолон чиигшүүлэгч тэдгээрийн мэдрэгчийн тохиргоо
Систем и байдал Гаднах температур болон чийгшүүлэгч, системын цаг, сист?мын га	
Системын байдал	байдал болон ажиллагааны бичлэг мөн системын цагны тохиргоо
Системын өгөгдлийг тавих болон системын сонголт: мэдрэгчний тохи	
Системын цэс	нэвтрэх үг солоих, гаралтын системыг засах, үйлдвэрийн тохиргоог дахин
	суулгах
Tuorover upo	Үйлдвэрийн мэдээлэлийг ачаалах, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, засвар
Тусламж цэс	үйлчилгээний мэдээлэл
Дэлгэцийн	Π_{2}
тохиргоо	Дэлгэцийн толиргоог толируулал

Дохиололын цэс

Үндсэн цэснээс дохиололын цэс рүү нэвтрэх товчоор нэвтрэн дээш болон доош товчоор дэлгэцийг гүйлгэн цэсний сонголт хийнэ.



Дохиололын ажиллагаа.

Дохиололын ажиллагаа цэс нь төхөөрөмжний тухайн үеийн дохиололын байдлыг мэдээлэнэ. Мэдээлэлд дохиололын тоо болон бичлэг, дохиолол эхэлсэн цаг зэрэг багтана.



Дохиололын түүх

Дохиололын түүх цэс нь төхөөрөмжний дохиололын бичигдсэн байдлыг эргэн харахад хэрэглэгдэнэ. Энэ цэсний өгөх мэдээлэлд бичигдсэн мэдээлэлийн нийт тоо, дэлгэцэнд үзэгдсэн дохиололын тоо, мөн дохиолол эхэлсэн болон дууссан цаг, дохиололын төрөл багтана. Хэрэв дохиолол дуусаагүй тохиолдолд /Not Ended Yet/гэж үзэгдэнэ.

History:	1/4
Hi Temp	
2012/01/01	00:00
2012/01/01	01:22

Мэдээлэл: Дээш болон доош товчоор хадаглагдсан дохиололын бичлэгийг идвэхижүүлэн харж болно. 200 хүртэл дохиололыг хадгалана. Систем хүчдэлээс салгагдах үед устгагдахгүй.

Дохиололын тохиргоо

Хүчдэл тасрах үед дхиололын тохиргоо алдагдахгүй. Дохиололын тохиргооны цонх дараах байдлаар харагдана. Хэрэв тохиргоог өөрчлөх шаардлагтай бол заавал мэргэжлийн хүний удирдлаган дор өөрчилнө.

HITomo	2020	Ale Tomo Diff	15 0'0	HITOMA	ENAR
Lo Temp	18°C	Hi Press	ENAB	Lo Temp	ENAB
Hi Hum	60%rh	Lo Press	ENAB	Hi Hum	ENAB
Lo Hum	40%rh	Dschg	ENAB	Lo Hum	ENAB

Дохиололын гаралт нь ENAB, DISA, OFF гэж суугдсан. Үүний утгыг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Тохиргоо	Дохиололын түүх бичигдэх	Дохиололын төлөв бичигдэх	Дуут дохиолол	Шуурхай дохиолол
ENAB	Тийм	Тийм	Тийм	Тийм
DISA	Тийм	Тийм	Үгүй	Тийм
OFF	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй

Өндөр даралт, нам даралт, өндөр температурын дохиолол нь ноцтой тул зөвхөн ENAB болон DISA тохиргоонд байна.

Үйлчлүүлэгчийн дохиолол

Төхөөрөмж нь үйлчүүлэгч 1 болон үйлчлүүлэгч 2 гэсэн дохиолол байна. PIN1 таарах, 2 хяналтын оролт гаралт болох J19 болонJ19 – ийн PIN 5, 6 нь тус тусдаа хамаардаг.

Үйлчлүүлэгчийн дохиололд NO болон NC тавигдаж болно. Эдгээрийг дохиололын хяналтын оролт гаралтын ажиллагаанд заасны дагуу тавих ёстой.

Хэрэв хүчдэл SPD гэж сонгогдсон бол үйлчлүүлэгчийн дохиолол 1 гаралт дохиололын хүчдэл SPD холбогдчихсон байна. Үйлдвэрээс гарахдаа NC гэж тавигдсан байна.

Микро процессын удирдлага =

Тохиргоо

Үндсэн цэснээс тохиргоо цэсийг сонгоно. Тохиргоо цэс нь хүчдэл салсан тохиолдолд алдагдахгүй.

Temp Stpt	24 0
Temp Sens	3°C
Hum Stpt	50%
Hum Sens	5%

Системийн төлөв

Үндсэн цэснээс системийн төлөв рүү нэвтрэх кнопоор орно. Дэлгэц нь дараах байдалтай.



Загварчлал/analog/

Загварчлал цэс нь доторхи температур болон чийгшилт, 3 фааз болон тогтмол давтамж болон конденсаторын даралтыг бодит цагаар бутархай тоогоор үзүүлэнэ.



Цаг/ өдөр

Цаг/ өдөр дэлгэц нь тухайн үеийн цаг болон өдрийг формат системээр харуулна.



Оролт/Гаралтын төлөв

Оролт болон Гаралтын төлөв нь дараах байдалтай байна. Та үүнийг төхөөрөмжний дэлгэцнээс ачаалж болно. ХэрэвManual Run Enab – ийг тийм /Yes/гэж тавивал гаралт нь гар ажиллагааны ханалтаар тавигдана. Хэрэв гаралт нь гар ажиллагаанд байвал доторхи сэнс гаралт болно. Бусад гаралтууд хаагдана. Мөн цахилгаан халаагуур гаралт болно, доторхи сэнс нэгэн зэргээр ажиллах ба үлсэн гаралтууд хаагдана. Хэрэв та системээс гарахгүй бол цагийн дараа гар ажиллагааны горим системээс гарах болно.



Үйл ажиллагааны цаг.

Үйл ажиллагааны цагны дэлгэц нь дараах байдалтай байна. Та төхөөрөмжний дэлгэцээс үйл ажиллагааны тухайн үеийн цагийг ачаалж болно.



SS бичлэг

SS бичлэг дэлгэц нь дараах байдалтай байна. Энэ цонхноос төхөөрөмжний эхэлсэн болон зогссон цагийг ачаалж болно.

In Fan SS Record	In Fan SS	1/4
Comp SS Record	2012/01/01	00:00
Heat SS Record	2012/01/01	00:00
Hum SS Record		

Систем цэс

Үндсэн цэснээс систем цэсийг ачаалана. Систем цэсний дэлгэц нь дараах байдалтай байна.



Системийн тохиргоо

Системын тохиргоо нь хүчдэл тасрах үед алдагдахгүй. Системын тохиргоо дэлгэц дараах байдалтай байна.



Үйлдвэрийн тохиргоонд очих

Дээш болон доош товчоор системын тохиргоо дэлгэцэнд нэвтрэх товч даран үйлдвэрийн тохиргоонд очих сонголтонд тийм гэж баталгаажуулбал үйлдвэрийн үндсэн тохиргоонд очих ба цаг болон дохиололын түүх арилахгүй хэвээр хадаглагдана.

Гадна төхөөрөмж

Дэлгэц дараах байдалтай байна.



Микро процессын удирдлага =

Сонголтын сонголт

Хүчдэл тасрах үед тохиргоо алдагдахгүй. Дэлгэц нь дараах байдалтай байна.



Нэвтрэх үг солих

Нэвтрэх үг солих тохиргоо нь хүчдэл салах үед алдагдахгүй.



Тусламж цэс

Үндсэн цэснээс Тусламж цэсиийг сонгон нэвтрэх товчоор тусламж цэс рүү орно. Enab ореп хэрэглэгчдэд нууцлагдмал байна.



Version info цэс

Энэ цэс нь ачаалах хувилбарт хэрэглэгдэнэ.

Disp Bd:	ACM02D1
Version:	1.01.000.00
Ctrl Bd:	ACM02U2
Version:	1.01.000.00

Дэлгэцийн тохиргоо.

Үдсэн цэснээс дэлгэцийн тохиргоо цэсийг нэвтрэх товчоор сонгоно. Дэлгэц дараах байдалтай байна.





СИНУС-ДОЧИ ХХК Хаяг: 10-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 83/2 Утас: 680282, 91109393, 99100452, 91039309 Факс: 976-11-680699 И.мэйл: sinus-dochi@magicnet.mn, sinus.dochi@yahoo.com Вэб: www.sinus-dochi.mn