




Smart[®]

Видео хаалганы хонх
Гарын авлага



Statement


- * If there is any doubt or disputable regarding information in this manual, you can call our company for clarification.
- * There maybe some difference between the description provided here and the actual devices, as our products are constantly developing and upgrading. We apologize if this manual does not contain all of the latest updates. Thanks

English/italiano/français/Deutsch/Español/português/русский


Please read it carefully before using the product and keep this handy

Савлагааны жагсаалт


Савыг нээсний дараа хаалганы хонх (цаашид “Төхөөрөмж” гэж нэрлэнэ) хэвийн, гэмтэлгүй эсэхийг шалгана уу. Дараах эд ангиуд бүгд бүрэн байгаа эсэхийг нягтална уу.




Гадна төхөөрөмж



Дотор төхөөрөмж



Гадна төхөөрөмжийн танилцуулга



IR LED

Орчны гэрэл хангалтгүй үед автоматаар асч, дүрсний тодролыг нэмэгдүүлнэ.

Гэрэл мэдрэгч

Орчны гэрлийн түвшинг илрүүлнэ. Гэрэл 2 люксээс доош буухад IR LED автоматаар асна.

MIC (Микрофон)

Дуу бичиж, хүлээн авна.

Button (Товч)

Хаалганы хонхны товч.

PIR



Хөдөлгөөн илэрсэн үед төхөөрөмж таны гар утсанд автоматаар мэдэгдэл илгээнэ.

Camera (Камер)

Видео дүрс авна.

Индикатор гэрэл

Цэнхэр анивчих: Тохиргооны төлөв
Улаан асах: Цэнэглэж байна
Цэнхэр асах: Утасанд амжилттай холбогдсон



Home Button

Төхөөрөмжийг дахин тохируулах: 5 секунд удаан дарна
Дэлгэц асаах: 1 секунд богино дарна

Цэнэглэх порт

Micro USB Port Charging

TF картны оролт

TF Card Slot

Асаах / унтраах

Switch on / off

Төхөөрөмжийг тохируулах

Манай бүтээгдэхүүнийг сонгосонд баярлалаа. Хаалганы хонхоо тохируулж ашиглахын тулд доорх зааврыг дагана уу.

1. Апп татаж суулгах

iOS хэрэглэгч: App Store

Android (Хятадаас бусад): Google Play Store

Android (Хятад): Yingyongbao Store

Дараах аргуудаар TuyaSmart апп-ийг хайж татна уу:

“TuyaSmart” гэж хайх

Эсвэл доорх QR кодыг уншуулах



2. Апп-ийг тохируулах

Эхлэхийн өмнө:

Tuya Smart App таны утсанд суусан

эсэхийг шалгана уу

Төхөөрөмжийг 2.4GHz Wi-Fi сүлжээнд холбоно уу


△ 5GHz Wi-Fi дэмжихгүй

Хэрэглэгчийн бүртгэл

Шинэ хэрэглэгч: Зааврын дагуу

бүртгүүлнэ

Бүртгэлтэй хэрэглэгч: Шууд нэвтэрнэ



3. Төхөөрөмж нэмэх


Төхөөрөмжийг нэмэхээс өмнө дараах нөхцөлийг шалгана уу:

Төхөөрөмж тохиргооны горимд орсон байх

Дуут мэдэгдэл сонсогдоно:

“Please use the APP to set up the network”

Цэнхэр гэрэл 1 секунд тутамд анивчиж байвал бэлэн гэсэн үг



Апп-аар холбох

TuyaSmart апп нээнэ


“Add Device” дээр дарна

Төхөөрөмжийн төрөл сонгоно:

Surveillance → Smart Doorbell

Зааврын дагуу холболтыг

үргэлжлүүлнэ



Wi-Fi тохиргоо

Next step дээр дарна

Wi-Fi сүлжээний нэр автоматаар бөглөгдөнө

Wi-Fi нууц үгээ оруулаад Confirm дарна

Тэмдэглэл:

Хэрэв таны утас тухайн Wi-Fi-д аль хэдийн холбогдсон бол апп нь нууц үгийг автоматаар бөглөх тул дахин оруулах шаардлагагүй.



"Connecting the network" гэсэн дуу гарсан үед

"Continue" товчийг дарж, утсан дээрх QR кодыг камераар уншуулна уу.

Утасны төхөөрөмжөө донгиноос 15-20см зайд байлгахаа анхаарна уу.

"Connecting the network" гэсэн дуу сонсогдвол "I heard Prompt" товчийг дарж, төхөөрөмж амжилттай холбогдохыг хүлээнэ үү.

Хэрэв камер холбогдохгүй бол камераа RESET болон бүх алхмуудыг давтана уу.



When the app show Device added successfully, Congratulations! The device is ready for use now!



WiFi Хонхны үйл ажиллагаа

Дараах функцуудыг дэмждэг: Хоёр чиглэлийн аудио; Бичлэг хийх; Зураг авах; Micro SD карт оруулсан үед бичлэг тоглуулах.

4.1 Шууд харах


Төхөөрөмжийн жагсаалтын хэсэгт амжилттай холбогдсон бүх төхөөрөмжүүд харуулагдана. Харгалзах төхөөрөмжийг дарж шууд бичлэг үзэх боломжтой.



4.2 Micro SD картаас бичлэг тоглуулах


Micro SD картаар бичлэг хийх төрлүүд: Апп ашиглан төхөөрөмжийг асааж, бичлэг хийх; Товчлуур дарж төхөөрөмжийг сэрээж, бичлэг хийх; Хөдөлгөөн мэдрэгч ажиллаж, бичлэг хийх.

Тэмдэглэл: Одоогоор төхөөрөмж зөвхөн FAT32 системийн форматтай Micro SD картуудыг дэмждэг, бусад форматтай картыг танихгүй.



5. Төхөөрөмжийн удирдлага

Төхөөрөмжийн жагсаалтын хэсэгт харгалзах төхөөрөмжийг дарж шууд бичлэг үзэх боломжтой. Баруун дээд буланд байрлах "..." товчийг сонгоод төхөөрөмжийн тохиргоо руу орно.



5.1 Төхөөрөмжийн нэр солих

Тохиргооны хуудаснаас "Device name" дээр дарж төхөөрөмжийн нэрийг өөрчилнө.

5.2 Төхөөрөмжийг хуваалцах

Тохиргооны хуудаснаас "Share device" дээр дарж төхөөрөмжийг гэр бүлийн бусад гишүүдтэй хуваалцана.

5.3 Төхөөрөмжийн мэдээлэл

Тохиргооны хуудаснаас "Device information" дээр дарж төхөөрөмжийн мэдээллийг хяна.

5.4 Эрчим хүчний удирдлагын тохиргоо

"Power management setting" дээр дарж батареийг ажиллаж байгаа байдал, эсвэл бага цэнэгийн доод босго утгыг тохируулна. Сонголтүүд: 10%-50%

5.5 Үндсэн функцийн тохиргоо

"Үндсэн функцийн тохиргоо" дээр дараах функцуудыг тохируулна:

Дэлгэц эргүүлэх: Нээлттэй/Хаалттай

Цагны усны тэмдэг (Watermark): Нээлттэй/Хаалттай

Ярианы горим: Нэг чиглэлийн яриа / Хоёр чиглэлийн яриа

5.6 PIR мэдрэгч байдлын тохиргоо

"PIR" дээр дарж мэдрэмжийг тохируулна.

PIR: Бага/Дунд/Өндөр/Унтраах

Унтраах: PIR функцийг идэвхгүй болгоно.

Бага: Камерын урд 7 секундээс дээш хөдөлгөөн илрэвэл асч, бичлэг хийж эхлэнэ. Мэдэгдэл нэгэн зэрэг утасны төхөөрөмж рүү илгээгдэнэ.

Дунд: Камерын урд 5 секундээс дээш хөдөлгөөн илрэвэл сэрж, бичлэг хийж эхлэнэ. Мэдэгдэл нэгэн зэрэг утасны төхөөрөмж рүү илгээгдэнэ.

Өндөр: Камерын урд 1 секундээс дээш хөдөлгөөн илрэвэл сэрж, бичлэг хийж эхлэнэ. Мэдэгдэл нэгэн зэрэг утасны төхөөрөмж рүү илгээгдэнэ.

Тэмдэглэл: Хүн олны ихтэй орчинд шаардлагагүй сэрэлт, мэдэгдлээс зайлсхийж, батареийг удаан ашиглахын тулд PIR функцийг унтраах эсвэл БАГА мэдрэмжээр тохируулахыг зөвлөж байна.

Тэмдэглэл: Хүн олны ихтэй орчинд шаардлагагүй сэрэлт, мэдэгдлээс зайлсхийж, батареийг удаан ашиглахын тулд PIR функцийг унтраах эсвэл БАГА мэдрэмжээр тохируулахыг зөвлөж байна.

5.7 Санах ойн картын тохиргоо

"Санах ойн картын тохиргоо" дээр дарж Micro SD картын байдал (нийлбэр багтаамж, ашиглагдсан болон үлдсэн багтаамж)-ыг харах эсвэл картыг форматална.

6. Ашиглах зөвлөмж

a. Төхөөрөмж цэнэглэдэг лити батареягаар ажилладаг. Бүрэн цэнэглэгдсэн батареий ойролцоогоор зургаан сар үргэлжлэх боломжтой. Батареины хүчдэл буухад утасны апп нь мэдэгдэл илгээх болно. Ийм мэдэгдэл хүлээн авбал төхөөрөмжөө цаг тухайд нь цэнэглэнэ үү.

b. Камераа router-ийн дохионы хүрээнд байлгана уу. WiFi дохио сайн хүрдэг газар суурилуулна уу. Өтгөн эсвэл дулаан тусгаарлалттай хаалга нь router ойрхон байсан ч WiFi дохиог ихээхэн сулруулж болзошгүй. Камерыг бэхлэхээс өмнө туршилтаар шалгахыг зөвлөж байна.

c. Энэ төхөөрөмж нь бага эрчим хүчний эд ангиудаар хийгдсэн бөгөөд апп-аар алсаас сэрээх, PIR хөдөлгөөн мэдрэгч, эсвэл донгины товчлуур дарагдахад идэвхждэг. Идэвхжсэн төхөөрөмж 30 секунд үргэлжлэн ажилласны дараа дахин бэлэн горимд орно.

Техникийн үзүүлэлт

Resolution	1024*720/1920*1080
Recording Angle	166 Degree
IR LED	6*850mm
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Audio	Two-way talk, noise cancellation
Memory Type	Micro SD Card
Storage Support	8 / 16 / 32 GB
Battery	1*5000 mA battery
Monitoring	Doorbell button, motion detection, remote wake up
Power Consumption	Standby: 200uA; Working: 170mA

Тайлбар: 1*5000мАц батареи нь өдөрт хэдэн удаагийн давтамжтай ажиллах (хөдөлгөөн мэдрэгдэх, хонх дуугарах гэх мэт) ажиллагаанаас хамааран 2-6 сарын турш ажиллах боломжтой.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.