WT-100 Series Thermostat User Guide


88:88 MON TUE WED THU FRI SAT SUN
ROOM TEMP
SET
M

This thermostat is used for water heating, electric heating, or gas boiler.

Манай бүтээгдэхүүнийг сонгосонд баярлалаа!

Бид таны шинэ термостат ирээдүйд өдөр бүр тогтвортой температуртай орчныг бүрдүүлэхийн тулд дэвшилтэт технологи, нарийн хийц загварыг ашигласан. Энэ нь таны амьдралыг илүү тав тухтай, уран сайхан болгож, орон сууцны тань орчныг илүү загварлаг, гоо зүйн хувьд сайжруулна.

Энэхүү термостатыг суурилуулах болон ашиглах дэлгэрэнгүй зааврыг энэхүү гарын авлагаас анхааралтай уншина уу.

Термостатыг мэргэжлийн хүнээр суурилуулахыг зөвлөж байна. Мөн уг бүтээгдэхүүнийг хууль тогтоомжийн хүрээнд зөв ашиглана уу.

Хэрэглээ

Ухаалаг дижитал чийгшил (температур) хянагч нь шалны халаалтын системд тохиромжтой бөгөөд өрөөний болон ахуйн орчны температурыг хянахад зориулагдсан. Орчны бодит температур болон тохируулсан температурыг харьцуулан мэдэрч, шалны халаалтын төхөөрөмжийн ажиллагааг удирдана. Ингэснээр тав тухыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ эрчим хүч хэмнэх зорилгод хүрнэ.

Дижитал термостат нь микрокомпьютерийн удирдлагын технологи ашигласан, гоёмсог загвартай, хэрэглэхэд хялбар. Мөн гарын авлагын болон автомат горим, програмчлах боломж, төлөв хадгалах (санах ой) функцуудтэй.

Бүтээгдэхүүний багц:

- ~ Термостат Ч 1ш
- ~ Сав баглаа боодол Ч 1ш
- ~ Баталгааны карт Ч 1ш
- ~ Хэрэглэгчийн заавар Ч 1ш
- ~ Шураг Ч 1ш
- ~ Температур мэдрэгч (сонголтоор) Ч 1ш

Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт

Ажлын параметрүүд:
GA: Усны халаагуур 3A
GB: Цахилгаан халаалт 16A
GC: Хийн бойлер 3A
Функц:
Арын гэрэлтүүлэг (гар утсаар тохируулах боломжтой)
APP удирдлага (WiFi-ээр)
Дотоод мэдрэгч болон шалны гаднах мэдрэгч
Техникийн үзүүлэлт
Температур мэдрэгч: NTC
Температурын нарийвчлал: ±1°C
Дэлгэц: LCD
Ажлын орчин: -5 ~ 50°C
Өөрийн хэрэглээ: <1W
Температурын тохируулгын хүрээ: 5~60°C
Дэлгэцийн хүрээ: 0~51°C
Ачааллын гүйдэл:
Усны халаагуур: 3A (эсэргүүцлийн ачаалал)
Цахилгаан халаагуур: 16A (эсэргүүцлийн ачаалал)
Тэжээлийн хүчдэл: AC95~220V, 50/60Hz
Цахилгааны аюулгүй байдлын стандарт: GB14536.1-2008

WiFi холболтын тухай

Термостатыг анх удаа ашиглахын өмнө WiFi холболтыг тохируулах шаардлагатай. Ингэснээр таны ухаалаг утас эсвэл таблеттай холбогдож, төхөөрөмжүүд хоорондоо харилцах боломжтой болно.

WiFi холболт хийх арга

Термостат ассан үед ▲ ба ▼ товчийг 5 секунд дарж барина.

Дэлгэц дээр WiFi дүрс анивчиж эхлэхэд холболтын горимд орсон гэсэн үг.

WiFi (Bluetooth) термостат

Гар утсаа Bluetooth-ийг асаана уу.

APP Store эсвэл Play Store-оос “Tuya Smart” аппликейшнийг хайж татна, эсвэл доорх QR кодыг уншуулж татаж авна уу.

---

2. Бүртгэл үүсгэх
Хэрэв танд аппликейшний бүртгэл байхгүй бол бүртгүүлэх эсвэл SMS баталгаажуулалтаар нэвтрэх боломжтой.
“Create New Account” дээр дарна
Нууцлалын бодлогыг уншиж зөвшөөрнө
Tuya Smart Platform-д бүртгүүлнэ
Бүртгэл баталгаажсаны дараа та гар утасны дугаараар албан ёсоор нэвтэрнэ


tuya
Register
Log in with Existing Account



Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

Disagree
Agree
Log in with Existing Account

Бүртгэлийн алхамууд
Апп нь таны одоогийн улс/бүсийг автоматаар тодорхойлно (эсвэл гараар сонгож болно)
Улсын кодыг сонгож, гар утасны дугаар эсвэл имэйл хаягаа оруулна
“Get the Verification Code” (Баталгаажуулах код авах) дээр дарна
Хүлээн авсан кодыг оруулна
Нууц үг тохируулна
“Finish” дээр дарж бүртгэлийг амжилттай дуусгана



Register

China +86

Mobile Number/Email

Get Verification Code
I Agree User Agreement and Privacy Policy



Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13612035496, Resend(57s)



Set Password

6 to 20 characters, including letters and digits

Хэрэглэгчийн заавар

Энэхүү гарын авлагыг анхааралтай уншина уу. Буруу ашиглалт нь бүтээгдэхүүнийг гэмтээх эсвэл аюултай нөхцөл үүсгэж болзошгүй.

Суурилуулалтыг заавал мэргэшсэн, туршлагатай техникч гүйцэтгэх ёстой.

Суурилуулалт дууссаны дараа төхөөрөмжийг энэхүү гарын авлагын дагуу зөв тохируулж, ажиллуулна уу. Эс тэгвээс цахилгаанд цохиулах эсвэл төхөөрөмж гэмтэх эрсдэлтэй.

Холболтын схем (Wiring Diagram)


WT-100-GA
AC95~230V 3A
L N N1
NC
RT
1 2 3 4 5
6
7

GA: Усны халаалтын систем


WT-100-GB
AC95~240V
16A
L N N1 L1
RT
1 2 3 4 5
6
7

GB: Цахилгаан халаалтын систем


WT-100-GC
AC95~240V
3A
L N
Dry Contact
RT
1 2 3 4 5
6
7

GC: Хийн бойлерын халаалт

Суурилуулах алхамууд



Холболтын схемийн дагуу тэжээлийн утсыг холбоно.



Тэжээлийн хэсгийг удирдлагын самбараас салгана.



Тэжээлийн хэсгийг 86 төрлийн суурилуулалтын хайрцагт шургаар тогтооно.



Удирдлагын самбарыг тэжээлийн кабельд холбоод, 30 градусын өнцгөөр тааруулж суурилуулалтыг дуусгана.

Дэлгэцийн дүрс (Icon) тайлбар


Цагийн дэлгэц
Өрөөний температур
Горимын дүрс
Товчлуурын дүрс
WiFi дүрс
Долоо хоногийн (Week) дүрс
Халаалтын дүрс
Цагийн (Time) дүрс
88:88 MON TUE WED THU FRI SAT SUN
ROOM TEMP
SET
M

° C

---

3. Төхөөрөмж нэмэх (Add device)
1-р арга: Bluetooth холболтоор
Гар утсаа Bluetooth-ийг асаана.
Төхөөрөмжийг асаасны дараа Tuya APP-ийг нээнэ.
Баруун дээд буланд байрлах “+” → “Add Device” (Төхөөрөмж нэмэх) дээр дарна.
Апп автоматаар төхөөрөмжийг илрүүлж, нэмнэ.
2-р арга: Гараар нэмэх
Апп дээрх зааврын дагуу Figure 3-т үзүүлсэн шиг төхөөрөмжийг гараар нэмнэ.
Төхөөрөмж болон виджетүүдийг зааврын дагуу тохируулна.



Welcome Home

All Devices

No devices

Add Device
Home
Smart
Me



Devices to be added: 1

Add Manually
Auto Scan
Temp
Do not add
Go to add



Found 1 devices. Added 1 successfully.

3: (WIFI холболт) Дулааны тохируулагчийг асаасны дараа, дээш чиглэсэн товчийг 5 секунд дараад барина. Дэлгэцэн дээр WIFI дүрслэл (удаан анивчих) гарч ирэх бөгөөд тохируулагч код тохируулах горимд орно. Tuya апп-аа нээгээд, жижиг гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ангилал доор "Температур хянагч (Bluetooth + WIFI загвар)" бүтээгдэхүүнийг олно. Тодорхойлсон сүлжээ тохируулгын горимд хуудасны "Баталгаажуулах" товчийг дарж, төхөөрөмжийн ажиллах хүрээнд байгаа интернэтэд холбогдсон WIFI сүлжээг сонгоод, WIFI нууц үгээ оруулна. Дараа нь "Дараагийн" товчийг дарна.

Хуудасны заавар (Зураг 2-ыг үз) дагуу "Холбогдох" товчийг дараад, (Зураг 3)-т харуулсан зааварчилгааг олж, "Зааварчилгааны агуулга" дээр товшино. Дараа нь Tuya апп-руугаа буцаж, сүлжээ тохируулгын үйл явцыг үргэлжлүүлнэ.


Add Manually
Auto Scan
Small Home Appliances
Thermostat (BLE+Wi-Fi)
Thermostat (Wi-Fi)
Thermostat (BLE)
Thermostat (Zigbee)
Ventilation System (BLE+Wi-Fi)
Ventilation System (Wi-Fi)
Ventilation System (Zigbee)
TRV (Zigbee)
HVAC (Wi-Fi)
TRV
Curtain (Wi-Fi)
Curtain (BLE)
Curtain (Zigbee)



Connect your mobile phone to the device's hotspot

1. Connect the phone to the hotspot shown below.

2. Go back to the app and continue to add devices.

Local Network AccessDevice might not be

Cancel
SmartLife-XXXX
SL-XXXX
Go to Connect


Settings
WLAN
WLAN
TP-LINK_D74B
NETWORKS
ChinaNet-ZhXg
iTV-ZhXg
SmartLife-87FD
TP-LINK_5G_3A12
TP-LINK_5G_D74B
tuya_mdev_test
Other...
Apps Using WLAN & Cellular
Enable WAPI

Ингэснээр апп дээрх сүлжээ тохируулгын үйл явцыг Зураг 1-д үзүүлсэнтэй адил харагдана.

Сүлжээ тохируулга амжилттай дууссаны дараа Зураг 2-т үзүүлсэн интерфэйс дэлгэцэнд гарч ирнэ. Амжилттай тохируулсан төхөөрөмжийн нэрийг өөрчлөх боломжтой бөгөөд өрөөний байршлыг мөн сонгох боломжтой.



Adding device...

Ensure that the device is powered on.

Cancel
01:58
Scan devices.



Added.

Ашиглалтын Заавар

Асаах/унтраах: Дулааны тохируулагчийг асаах эсвэл унтраахдаа ⏻ товчийг дарна.

Горим солих: M товчийг дарж гарын (гарны) болон автомат горимуудын хооронд шилжинэ.

Автомат горимд тохируулах: Автомат горимд байх үед ▲ эсвэл ▼ товчийг дарж хүссэн температурт тохируулна. Энэ тохируулга тодорхой хугацаанд л ажиллах автомат горимд орно.

Цаг тохируулах: B товчийг дарж цаг тохируулах горимд орно. M товчийг дараад тохируулах сонголтуудын хооронд шилжиж, дээш/доош товчнуудаар параметрүүдийн утгыг тохируулна.

Хүүхдийн түгжим: Дээш болон доош товчнуудыг нэгэн зэрэг 5 секунд даран барина. Хүүхдийн түгжимийг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгоно.

WIFI холболт: Дулааны тохируулагчийг асаасны дараа дээш товчийг 8 эсвэл 5 секунд даран барина. Дэлгэцэн дээр WIFI дүрслэл анивчиж, тохируулагч код тохируулах (ихэвчлэн апп-тай холбох) төлөвт орно.

---

key	Options		Icon	Time	Time Adjustment	Defaults	Temperature adjustment
⏲	Working days	1	1	06:00	︿	20℃	︿
		2	2	08:00		16℃	
		3	3	11:30		16℃	
		4	4	12:30		16℃	
		5	5	17:00		22℃	
		6	6	22:00	﹀	16℃	﹀
	Holidays	1	1	08:00		22℃	
		2	6	23:00		16℃	

Нэмэлт Тохиргооны Сонголтууд
Унтраалттай төлөвт байх үед M товч болон ⓘ товчийг нэгэн зэрэг 5 секунд даран барина. Нэмэлт тохиргооны сонголтуудын горимд орно.

M товчийг дарж дараагийн сонголт руу шилжинэ. Дараа нь дээш/доош товчнуудаар сонголтын утгыг тохируулна. ⓪ товчийг дарж нэмэлт тохиргооны горимоос гарна.

01	Температурын нөхөн тохируулга	Өрөөний температурыг тохируулах анхны утга нь -2 хэм. Дээш/доош товчнуудаар -9.9°С-аас +9.9°С хүртэлх мужид тохируулна.
02	Мэдрэгчийн сонголт	Температур мэдрэгчийн сонголтын анхны утга нь IN (дотоод). Дээш/доош товчнуудаар солино: IN - зөвхөн дотоод мэдрэгч; ALL - бүх дотоод мэдрэгч; OUT - гадаад мэдрэгч ашиглана.
03	Хязгаар температурын утгыг өөрчлөх	Хязгаарлалтын температурын анхны утга нь 35°С. Дээш/доош товчнуудаар 5°С-аас 60°С хүртэлх мужид тохируулна.
04	Температурын зөрүүг тохируулах	Ажиллагаа эхлэх температурын зөрүүний анхны утга нь 1°С. Дээш/доош товчнуудаар 0.5°С-аас 10°С хүртэлх мужид тохируулна.
05	Хөлдөхөөс хамгаалах үйл ажиллагаа	Хөлдөхөөс хамгаалах үйл ажиллагааны анхны тохиргоо нь OFF (унтарсан). Дээш товчийг дарж ON (асаах) болгоно.
06	Амралтын өдөр сонгох, долоо хоногийн програмчлалыг хаах	Амралтын өдрийн анхны тохиргоо нь давхар амралт (Б-Н). Дээш/доош товчнуудаар солино: Давхар амралт (1-5), Нэг өдрийн амралт (1-6), Амралтгүй (1-7).
07	Үндсэн ба туслах урвуу сонголт (сонголттой)	Үндсэн ба туслах урвуу сонголтын анхны утга нь 0. Дээш/доош товчнуудаар тохируулна: 0 - урвуу үйл ажиллагааг унтраана; 02 - туслах урвуу үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.
08	Идэвхгүй холболтын гаралтын саатал (сонголттой)	Идэвхгүй холболтын саатлын хугацааны анхны утга нь 0. Дээш/доош товчнуудаар 0-5 минут хүртэлх мужид тохируулна.
09	Тохируулах температурын дээд хязгаар	Температурын дээд хязгаарын анхны утга нь 60°С. Дээш/доош товчнуудаар 35°С-аас 95°С хүртэлх мужид тохируулна.
10	Тохиргоог шинэчлэх	Үйлдвэрийн анхны тохиргоонд сэргээх. Анхны дэлгэцэн дээр " " гарах бол дээш товчийг дарж "—" болгоод, дараа нь оруулах товчийг дарж үйлдвэрийн анхны тохиргоог сэргээнэ.

Хэрэв сүлжээний тохируулга амжилтгүй болсон бол апп дээр доорх зурагт үзүүлсэн шиг хуудас гарч ирэх бөгөөд та дахин нэмэх эсвэл тусламж үзэх сонголт хийх боломжтой.

Анхаар: Холболт амжилтгүй болвол дулааны тохируулагч код тохируулах төлөвт орсон эсэхийг шалгана уу.



Device not responding
Try “Switch Pairing Mode”

① Check if the device has been reset and the indicator is blinking quickly.

② Check if it is 2.4 GHz Wi-Fi.

③ Verify the Wi-Fi password.

Close
Report Issue
Retry
Switch Pairing Mode
More device-pairing FAQs

4.Thermostat APP interface display


Back
Temp
Manual mode
28.5°C
Current Temperature: 22.9°C
Output on
Switch
Child lock
Mode
Settings


Back
Temp
Manual mode
OFF
Current Temperature: 22.9°C
Output on
Switch
Child lock
Mode
Settings